

## MONTAGEANLEITUNG



**Artikel-Bezeichnung:**

63700124

**Kawasaki Z 1000 2010-**

### **Hinweis zur Montage der Kawasaki Original-Krümmerabdeckung:**

1. Um die Original-Krümmerabdeckung wieder zu montieren, ersetzen Sie bitte in Fahrtrichtung rechts die Original-Krümmerhülle, durch die beige gefügte Krümmerhülle.
2. Ziehen Sie die Krümmerhülle nur locker an und richten Sie diese so aus, dass die Original-Krümmerabdeckung an dem angeschweißten Halter wieder befestigt werden kann.
3. Ziehen Sie nun zum Schluss auch die Krümmerhülle fest an.
4. Die weiteren Befestigungspunkte der Krümmerabdeckung bleiben identisch, wie ab Werk montiert.

**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

**Bitte beachten Sie die Montagehinweise in unserem  
Montagehandbuch!**

**Stand:  
20.10.2010**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**